

PRE LACK

Pre Lack è un fondo sintetico per legno e intonaci; risolutivo per il legno poiché si ancora saldamente a questo attraverso le fibre ed è un ottimo fondo preparatorio per tutte le strutture in legno. Presenta le seguenti caratteristiche: buona resa, elevato potere coprente, eccellente pennellabilità, essiccamento rapido, resistenza all'acqua e eccellente alla carteggiatura.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Come descritto nel bollettino tecnico.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello – Rullo: 5%-10% con diluente sintetico o acquaragia.

Spruzzo: 10%-20% con diluente sintetico o acquaragia.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	8-10 mq/Lt
Colori	bianco
Essiccazione	6-8 ore a 20°C
Sopraverniciatura	12 ore a 20°C
Viscosità	60± 5 secondi con visc. a tazza di efflusso c. din. Ø 6 mm a 25°C
Residuo secco	88%
Spessore del film	umido: 120 micron secco: 65 micron
Peso specifico	1,40± 0,05 Kg/Lt a 20°C
Punto d'infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina alchidica

AVVERTENZE

- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, sgrassato e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.