

WASSER HOLZ GEL

Wasser Holz Gel è una finitura impregnante acrilica effetto cera in gel, a base acqua, impiegata per la valorizzazione del legno. Trova campo d'impiego per tutti i tipi di legno sia all'interno sia all'esterno ed è particolarmente indicato per il rinnovo di superfici di legno degradate dall'esposizione alle intemperie. In fase di applicazione non cola.

PREPARAZIONE SUPPORTI

Il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polveri o grassi. Rimuovere eventuali strati vecchi di vernice non bene ancorati, poi carteggiare con carta abrasiva a grana grossa (60 max 80). Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie che potrebbero rallentare o impedire l'essiccazione della vernice.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello - Rullo: pronto all'uso. Se necessita diluizione usare acqua potabile.

Le percentuali di diluizione dipendono dalle condizioni atmosferiche e di temperatura al momento dell'applicazione.

DATI TECNICI

Resa	14/18 mq/LT
Colori	Trasparente
Essiccazione	1-2 ore a 20°C
Sopraverniciatura minimo	3-4 ore a 20°C
Viscosità	Tissotropico in gel
Residuo secco	25 ± 2%
Spessore del film	il prodotto è penetrante e non forma nessuna pellicola
Peso specifico	1,01 ± 0,02 Kg/Lt
Punto di infiammabilità	-
Valore ph	-
Legante	resina acrilica

AVVERTENZE

- Il peso specifico è riferito al trasparente.
- Temperature di applicazione consigliate tra 10°C e 30°C.
- La resa dipende dall'assorbimento del fondo.
- Applicare su supporto pulito, e asciutto. Non applicare su superfici calde.
- Conservare al fresco in luogo coperto. Chiudere bene la latta dopo l'uso.
- Questi dati non devono essere intesi come garanzie assolute sull'applicazione. Consigliamo quindi di eseguire prove preliminari di applicazione sui diversi supporti congiuntamente alle nostre indicazioni.